

# Popis dálkového ovládání LARA přes TCP spojení

TCP/IP spojení na portu 61695, 6 bytů - kompatibilní od verze fw 3.1.003  
verze 1.0

byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5
Open Protocol - Remote Controll				Action Code	Parameter (def. 0x00)
0xFF	0xFB	0xFB	0xCC	0x00 - Read STATUS REGISTER	
				0x01 - Wake Up	
				0x02 - Sleep	
				0x03 - Play	
				0x04 - Stop	
				0x05 - Volume	0 - 100 %
				0x06 -Volume UP	
				0x07 - Volume DOWN	
				0x09 - MUTE ON/OFF	
				0x0A - Next Station	
				0x0B - Previous Station	
				0x0C - Source	0x01 - radio, 0x02 - audio zone, 0x03 - AUX IN
				0x0D - Display ON	
				0x0E - Play station index	index rádia (0-39)

## Odpověď z LARY

byte 0	byte 1	byte 2	byte 3	byte 4	byte 5
Error Code	Mode	Station #	Volume	Mute	Play
0x00 = OK	0x00 - NET Radio	0 - 100	0 - 100	0x00 - OFF	0x00 - Stop
0x01 = ERROR	0x03 - IMM			0x01 - Mute On	0x01 - Playing
	0x02 - Aux				0x02 - Buffering