

1. Schéma zapojení rozvodnice DBO

Hlavní jistič je mimo rozvaděč a má jmenovitý proud **25A**

Předřazené přístroje v rozvaděči

- Vypínač BONEGA 3P (do 63A) - 32 A [Hlavní vypínač] (#1)
- Elektroměr 3F ENERGY ENG-305D (0,04-100 A) [Hlavní vypínač] (#2)

Přepět'ová ochrana

- Přepět'ová ochrana BONEGA 3P+NPE I+II (B+C) [Prepetova ochrana] (#3)

Třífázové přístroje

- Proudový chránič BONEGA 4P 300 mA magnetický (10 kA, do 63A) typ AC - 32 A
[proudovv chranič 11] (#4)

→ Na všechny fáze

- Jistič BONEGA EV 3P B (6 kA) - 16 A [varna deska] (#5)
- Jistič BONEGA EV 3P B (6 kA) - 16 A [kulna 3f] (#6)
- Jistič BONEGA EV 3P B (6 kA) - 16 A [rezerva/sauna] (#7)

→ Na 1. fázi

- Proudový chránič BONEGA 2P 30 mA magnetický (10 kA, do 63A) typ A - 25 A

[Proudova ochrana faze 11] (#8)

- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [bojler] (#9)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [zdroje svetla] (#10)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [koupelny, WC, chodba]
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [kuchyn] (#12)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 10 A [lednice] (#13)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [mycka] (#14)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [bojler kuchyne] (#15)

- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [brana vjezd] (#16)

- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [cisticka a cerpadla] (#17)

→ Na 2. fázi

- Proudový chránič BONEGA 2P 30 mA elektronický (10 kA, do 63A) typ AC - 25

A [Proudova ochrana faze 21] (#18)

- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 10 A [rekuperace] (#19)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [technicka mistnost] (#20)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [obyvak 1] (#21)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [loznice] (#22)

- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [pokoj jih] (#23)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [mikrovltnka] (#24)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [pracka] (#25)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [susicka] (#26)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [zebriky koupelny] (#27)

→ Na 3. fázi

- Proudový chránič BONEGA 2P 30 mA elektronický (10 kA, do 63A) typ AC - 25 A [Proudová ochrana fáze 3] (#28)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [tepelne cerpadlo] (#29)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 10 A [Loxone] (#30)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [obytvak 2] (#31)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [pokoj sever] (#32)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [trouba] (#33)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 10 A [svetla 230V] (#34)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [kulna] (#35)
- Jistič BONEGA EV 1P B (6 kA) - 16 A [zasuvky terasa] (#36)

Přístroje na 1. fázi

-

Přístroje na 2. fázi

-

Přístroje na 3. fázi

-